



# Luminor

## Digipass 270

Lietošanas instrukcija

Jūsu ieejas vārds (lietotāja numurs) internetbankā:

Lai arī lūgti Luminor internetbankas lietotāju pulkā! Luminor internetbanka Jums būs lielisks palīgs ērtiem un ātriem norēķiniem. Instrukcija sniegs ieskatu internetbankas un kodu kalkulatora lietošanā, taču jautājumu gadījumā vienmēr gaidīsim Jūsu zvani uz diennakts informatīvo tālruni +371 6717 1880 vai arī e-pastu uz info@luminor.lv.

### Kas ir kodu kalkulators DP 270?

Kodu kalkulators DP 270 jeb Digipass 270 ir augsta drošības līmeņa ierīce, kas dod klientam iespēju identificēt sevi internetbankā.

Kodu kalkulators ir nepieciešams, lai:

- Ielogotos internetbankā, kā arī apstiprinātu un atsauktu maksājumus un veiktu citas darbības
- Apstiprinātu darījumus/pirkumus internetā, ko Jūs apmaksājat ar savu Luminor norēķinu karti
- Saņemt pilnīgu informāciju un atbalstu pa telefonu no internetbankas diennakts palīdzības dienesta, tajā skaitā izmantotu Kontakta centra pakalpojumus

### Kādas funkcijas ir kodu kalkulatoram?

Kodu kalkulators DP 270 ģenerē divu tipu kodus:

- Poga 1 – kods, kas jāizmanto, autorizējoties internetbankā un veicot citas apstiprinošas darbības
- Poga 2 – kods (elektroniskais paraksts), kas jāizmanto, apstiprinot dokumentus



Katrs kods ir unikāla ciparu kombinācija. Tas ir derīgs ierobežotu laiku un izmantojams tikai vienu reizi.

### Kalkulatorā pielietotie apzīmējumi

<input type="text" value="NEW PIN"/>	ievadiet jauno PIN kodu
<input type="text" value="PIN CONF"/>	apstipriniet jauno PIN kodu
<input type="text" value="NEW PIN CONF"/>	PIN kods ir apstiprināts
<input type="text" value="NOT SAFE"/>	PIN kods nav drošs (piemēram, 11111 vai 12345)
<input type="text" value="PIN"/>	ievadiet PIN kodu
<input type="text" value="APLLI-"/>	izvēlieties DP 270 funkciju
<input type="text" value="FAIL"/>	kļūda
<input type="text" value="LOCK"/>	kalkulators ir bloķēts
<input type="text" value=""/>	ievadiet kodu elektroniskā paraksta saņemšanai, (kalkulatora poga 2)
<input type="text" value="1 2 3 4 5 6 7 8"/>	kods vai elektroniskais paraksts Jūsu darbības apstiprināšanai internetbankā




### PIN koda maiņa kalkulatora pirmajā lietošanas reizē

Pirmajā kalkulatora lietošanas reizē ir jāievada jauns PIN kods.

- Ieslēdziet kalkulatoru – nospiediet un turiet nospiešu pogu , pēc tam nospiediet pogu 
- Ekrānā parādīsies , ievadiet jauno PIN kodu
- Ekrānā parādīsies , ievadiet Jūsu jauno PIN kodu atkārtoti
- Ekrānā parādīsies  un uzreiz,  kas nozīmē, ka PIN kods ir nomainīts un Jūs varat izvēlēties vienu no DP 270 funkcijām

Ja kļūdsieties, ievadot savu PIN kodu, ekrānā būs redzams . Kalkulators piedāvās atkārtoti uzsākt PIN koda maiņu.

### Kalkulatora turpmākā ieslēgšana


- Nospiediet un turiet nospiešu pogu , pēc tam nospiediet pogu  (ekrānā parādīsies ) un ievadiet PIN kodu. Kļūdaini ievadītu PIN koda ciparu var izlabot, nospiežot pogu 
- Pēc korekta PIN koda ievadīšanas kalkulatora ekrānā parādīsies . Tagad Jūs varat izvēlēties vienu no kalkulatora funkcijām – nospiediet pogu 1 vai 2

### Kalkulatora funkciju izvēle


Izvēloties pogu 1, kalkulatora ekrānā parādīsies kods, ar kuru Jūs varēsiet ieiet internetbankā. Izvēloties pogu 2, kalkulatora ekrānā parādīsies

- Kalkulatorā ir jāievada kods, kas būs redzams internetbankā aizpildāmā dokumenta formā
- Kalkulators automātiski ģenerēs elektronisko parakstu,


ar kuru Jūs varēsiet apstiprināt savu dokumentu (to nepieciešams ievadīt jau dokumentā)

Ja nepieciešams saņemt kodu vai elektronisko parakstu vēlreiz, nospiediet pogu  (ekrānā atkal būs redzams)  un izvēlieties attiecīgu funkciju atkārtoti.


### Ja vēlaties nomainīt kalkulatora PIN kodu

- Kad kalkulators ir ieslēgts un ekrānā ir redzams,  nospiediet pogu  un turiet to nospiešu 3 sekundes
- Ekrānā parādīsies
- Veiciet tādas pašas darbības kā pirmajā kalkulatora lietošanas reizē

### Ja neatceraties savu PIN kodu

- Kļūdaini ievadot PIN kodu, ekrānā būs redzams  ar ciparu aiz tā, kas norāda mēģinājuma kārtas numuru. Nospiediet pogu , lai ievadītu PIN kodu vēlreiz
- Ja ievadīsiet nepareizu PIN kodu piecas reizes pēc kārtas, kodu kalkulators tiks nobloķēts (ekrānā būs redzams  un 8 ciparu kods, kas derīgs vienīgi kalkulatora atbloķēšanai)
- Atbloķēt kalkulatoru un atjaunot PIN kodu iespējams, tikai ierodoties bankas filiālē

### Kalkulatora izslēgšana

Kalkulators izslēgsies pēc pogas  atkārtotas nospiešanas vai arī apmēram pēc 30 sekundēm, ja netiek veikta neviena darbība.

### Kā sākt lietot internetbanku?

- Atrīet bankas mājas lapu [www.luminor.lv](http://www.luminor.lv)
- Izvēlieties sadaļu “Internetbanka” – Luminor Internetbanka
- Ekrāna labajā augšējā stūrī izvēlieties valodu
- Lapā redzamajā lauciņā “Ieejas vārds” ievadiet Jums piešķirto internetbankas ieejas vārdu (lietotāja numuru), kuru atradīsiet šīs instrukcijas sākumā
- Nospiediet pogu “Turpināt”
- Lauciņā “Kods” ievadiet kodu no kodu kalkulatora, izmantojot tā pogu 1 (lasiet par to sadaļā „Kādas funkcijas ir kodu kalkulatoram?”)
- Nospiediet pogu “Ieiet”

Lai lietotu internetbanku nākamā reizi, ievadiet lietotāja ieejas vārdu un kodu no kodu kalkulatora.

### Garantija kalkulatoram

Kalkulatoru darbina iebūvēta baterija, un izgatavotājs garantē tās darbību divu gadu garumā.